

MXN22C & MXN22CW



Compacte, bolvormige kleuren camera welke uitermate geschikt is voor diverse toepassingen op voertuigen, scheepvaart, landbouw, etc (bijv. frontzicht, zijzicht, achterzicht)

Kenmerken:

- Eenvoudige installatie & afstelling
- Schokbestendige Sony CCD module
- Rond gevormd lensglas (MXN22CW), geen kunststof
- Waterdichte, geanodiseerde aluminium behuizing (IP68)
- Uitstekende beeldkwaliteit
- Infra Rood LED's ter ondersteuning van het zicht in het donker
- CDS sensor (automatische omschakeling naar zwart-wit beeld in het donker)
- Automatische verwarming bij een temperatuur onder +10°C
- Ingebouwde microfoon (voor éézijdig audio)
- Normaal beeld / Spiegelbeeld instelbaar d.m.v. waterdichte schakelaar
- Geschikt voor 12V DC (vanaf de monitor)
- Waterdichte stekker, 4-pin, mini DIN
- 130° Lenshoek (MXN22C), diagonaal gemeten
- 160° Lenshoek (MXN22CW), diagonaal gemeten
- TNO/RDW gekeurd voor frontzicht volgens Europese richtlijn (MXN22CW) i.c.m. MXN6900 TFT LCD of MXN7000 TFT LCD: e4*2003/97*2005/27*2707*00



Specificaties:

Beeld sensor	Sony 1/3 inch Super HAD kleuren CCD	
Aantal pixels	500H x 528V (290.000 pixels)	
Scan systeem	625 Lines 2:1	
Scan frequentie	15.625KHz, 50Hz (V)	
Synchronisatie	Intern	
Resolutie	350 TV lijnen	
Licht benodigdheid	0.05 Lux minimaal	
Voeding	DC 12V +/- 10%	
Verbruik	200mA max	
Werkt bij	-20° ~ +50°	
Gewicht	Ca. 160g	
Diameter camera	φ 52mm	
Afmeting bracket	73mm x 64mm	
Accessoires	M3 25mm bout, RVS	(2)
	M6 x 12mm bout, RVS	(2)
	M5 x 16mm parker, RVS	(2)
	Zelfborgende moer M3, RVS	(2)
	Zelfborgende moer M6, RVS	(2)
	Camera bracket	(1)
	Rubber O-ring, M6	(2)
	Inbussleutel, 3mm	(1)