

MXN6900



7" TFT LCD, speciaal ontwikkeld voor professionele, mobiele toepassingen zoals bijv.: vrachtauto's, shovels, kranen, scheepvaart, etc.

Kenmerken:

- A-kwaliteit 7" TFT LCD
- On Screen Display
- Geschikt voor 12~32V DC
- 2 Camera aansluitingen (CA1, CA2)
- 1 Audio/Video Ingang (AUX)
- Automatische AAN-UIT schakeling
- Dag/Nacht sensor
- Ingebouwde speaker
- Auto SCAN functie
- Zonneklep
- Montagevoet
- Rubberen coating

Specificaties:

Voeding: 12~32V DC
Verbruik: Max. 15 watt
LCD-formaat: 7" (diagonaal)
Zichthoek: boven 35°, onder 15°, links/rechts:50°
Hoge resolutie: 1440 x 234 pixels
Lichtopbrengst: 500 cd/m2
Menu functies: Helderheid, contrast, kleur, cameraselectie (CA1, CA2, AUX), piegelbeeld/normaal beeld, Afstandsmarkering schaal-aanduiding, AAN/UIT, Dag/Nacht instelling, Auto Scan, volume.
Bedrijfstemperatuur: -10°C ~ +50°C
Schokbestendig: 5.5G
Afmetingen: 197 x 138 x 32mm (b x h x d)
Gewicht: Ca. 650 g.

Aansluiting:

Rood: + 12~32V DC (via contactslot)

Zwart: Massa

Groen: Trigger CA1 (via achteruitrij licht, 12 ~32V DC)

Wit: Trigger CA2 (via richtingaanwijzer, 12 ~ 32V DC)