

NIEUWSBRIEF



Elke minuut telt!

De één minuut regelgeving is opgenomen in de nieuwe digitale tachograaf van VDO.

De introductie van de DTCO ® 1381 (Rel. 1.4) maakt de weg vrij voor fleetowners om hun efficiëntie en productiviteit te verhogen. De nieuwe "1 minuut-regel" is geïntegreerd in de DTCO ® 1381 (Rel. 1.4) zodat chauffeurs hun rijtijd gedurende de werkdag kunnen optimaliseren. Dit komt omdat de DTCO ® 1381 (Rel. 1.4) de rijtijd berekent volgens de nieuwe EU-verordening 1266/2009. Deze verordening bepaalt dat "de hele minuut beschouwd dient te worden van hetzelfde type activiteit als de langste ononderbroken activiteit binnen die minuut (of laatste van even lange activiteiten)". Bijvoorbeeld, er van uitgaande dat een chauffeur een aflevering doet, waarbij het voertuig na 29 seconden rijden tot stilstand komt en voor de resterende 31 seconden "arbeid" registreert, dan zal de hele minuut geregistreerd worden als "arbeid" in plaats van rijden. De rijtijdwinst hiervan zal vooral voordeel opleveren bij veelvuldige stop & go's/distributievervoer en kan over een hele werkdag oplopen tot ruim 30 minuten. De nieuwe DTCO ® 1381 (Rel. 1.4) zal vanaf eind mei beschikbaar zijn. Binnenkort ontvangt u meer informatie!



VDO maakt kalibreren efficiënter

Bij iedere 2-jaarlijkse kalibratie van de digitale tachograaf dient de back-up batterij vervangen te worden. Ook hoort dan o.a. de kaartsleuf gereinigd te worden om het probleemloos functioneren van de digitale tachograaf te garanderen. Maar in de praktijk komt het wel eens voor dat één van die werkzaamheden wordt overgeslagen omdat het bijeen verzamelen van de losse kalibratie-onderdelen/hulpmiddelen een omslachtig klusje is.



VDO biedt sinds kort een complete "kalibratiekit" aan waarin alle benodigde artikelen zitten om een kalibratie correct uit te voeren. Simpel kan het eigenlijk niet; 1 kalibratie, 1 kit, 1 artikelnummer en 1 prijs wat resulteert in 1 perfecte kalibratie.

De kit bestaat uit een batterij & vervangingssticker, een reinigingskaart voor de kaartsleuf, een chipcard reinigungsdoekje, twee Kipas-testcertificaten en een transparantfolie voor over de installatiesticker en een rolletje printpapier. Bij een bestelling van 10 stuks ontvangt u 1 set gratis!

Nieuwe brochures

Recent zijn er nieuwe VDO-brochures verschenen. Het gaat hierbij om de geactualiseerde versie van "Alles over de digitale tachograaf" met daarin een breed scala aan informatie over wetgeving, producten en databeheer en een brochure ter ondersteuning van de VDO-lijn accu's voor de professionele markt.

