

NIEUWSBRIEF



Elke minuut telt! DTCO 1381 Release 1.4

In onze nieuwsbrief van 14 april jongstleden informeerden wij u reeds over de komst van de nieuwe VDO tachograaf DTCO 1381 Release 1.4 waarin de veelbesproken "1 minuut regel" is opgenomen.

Via deze weg willen wij u graag verder informeren over redenen van deze nieuwe tachograaf, voornaamste wijzigingen, beschikbaarheid en de regelgeving.

Waarom deze nieuwe tachograaf?

VDO speelt met de nieuwe DCTO 1381 Release 1.4 vroegtijdig in op de wijzigingen in de Europese regelgeving rond de digitale tachograaf. Tot nu schreef die voor, dat gedeelten van een minuut werden afgerond op een hele minuut. Dat is de transportsector vanaf de invoering van de digitale tachograaf een doorn in het oog geweest. Dit omdat er daarmee veel kostbare rijtijd verdampst. Zo berekende TLN, dat het wettelijk afronden in de stedelijke distributie kan oplopen tot een verlies van 45 minuten per dag.

De veranderde verordening bepaalt nu dat "de hele minuut beschouwd dient te worden van hetzelfde type activiteit als de langste ononderbroken activiteit binnen die minuut (of laatste van even lange activiteiten)". Bijvoorbeeld, er van uitgaande dat een chauffeur een aflevering doet, waarbij het voertuig na 29 seconden rijden tot stilstand komt en voor de resterende 31 seconden "arbeid" registreert, dan zal de hele minuut geregistreerd worden als "arbeid" in plaats van rijden. De rijtijdwinst hiervan zal vooral voordeel opleveren bij veelvuldige stop & go's/distributievervoer en kan over een hele werkdag oplopen tot ruim 30 minuten. De nieuwe DTCO 1381 Release 1.4 zal vanaf medio mei beschikbaar zijn.

De DTCO 1381 Release 1.4 beschikt over een nieuw display in verband met de toevoeging van 6 nieuwe talen en bevat diverse functionaliteits- en/of technische updates. Dit zijn naast de "1 minuut regel" onder andere:

- Eenvoudigere handmatige invoer chauffeursactiviteiten;
- Nieuwe pictogrammen en symbolen;
- Chauffeurskaart downloaden zonder bedrijfskaart;
- 255 in plaats van 20 bedrijfslock-in / lock-outs;
- Snelle download en remote download mogelijkheid;
- Verbeterde grafische print-outs



Go for efficiency

Om de release van de nieuwe DTCO 1381 kracht bij te zetten, starten wij binnenkort met de campagne "Go for efficiency". Het betreft een speciale aanbieding waarbij de oude tachograaf ingeruild kan worden voor een nieuwe versie van de DTCO 1381 en tegen een scherpe introductieprijs.