

# NIEUWSBRIEF



## CTC II Rollenbank Compact

De CTC II Rollenbank Compact is ideaal als aanvulling op de VDO Tachograaf Kalibratiecomputer (CTC II) voor het testen, programmeren en kalibreren van tachografen. Het combineert eenvoudig de meting van de wielomtrek met een snelle berekening van de karakteristieke coëfficiënt van het voertuig imp/km. Deze compacte rollenbank kan simpel door één persoon worden bediend. De CTC II Rollenbank Compact is verkrijgbaar in een opbouw en een in de vloer verzonken variant. Dankzij de integratie van de CTC II Roller Interface Module (stationaire set) en bedrading, kan de installatie van de CTC II Rollenbank Compact in zeer korte tijd worden uitgevoerd. De CTC II Rollenbank Compact heeft een lichtstraalsensor om de wielomtrek te meten en een geïntegreerde bewegingssensor voor detectie van afgelegde weg en snelheid. De sensoren zijn zodanig geconstrueerd dat meetfouten tot een absoluut minimum beperkt blijven.



### Aanbieding TIS-Web Starterkit

TIS-Web Starterkit bestaat uit een kaartlezer, download key en een jaarabonnement op de online analyse software waarmee de gegevens van voertuigen en chauffeurs veilig opgeslagen en geanalyseerd kunnen worden. Alles volledig actueel en in lijn met de wetgeving. Het bevat zelfs een overtredingsmodule, waarmee een overzicht geprint kan worden van alle overtredingen om te bespreken met de chauffeurs om boetes te voorkomen. Tijdelijk is deze kit nu extra voordelig verkrijgbaar. Vraag uw leverancier naar de speciale inkooprijzen. Tijdelijk verlagen we de adviesprijs naar €399,-

### Inruilcampagne tachografen

Deze actie loopt nog tot 31 december 2010 en omvat het omruilen van een bestaande tachograaf voor een DTCO 1381 v1.3a in combinatie met een remote download Short of Wide rangepakket. Wanneer dat tegelijkertijd met de verplichte tweejaarlijkse keuring wordt uitgevoerd, betaalt uw klant afgezien van de verplichte inspectiebeurt vrijwel geen extra arbeidstijd voor installatie van de nieuwe tachograaf. De truck staat op dat moment toch al in de werkplaats en dus hoeft er ook nog eens geen onnodige downtime te ontstaan. Daarbij gaat de volledige garantieperiode van twee jaar weer opnieuw in.



### Nieuw Radio's 24V

Na jaren van radiostilte lanceren we opnieuw een serie autoradio's. Niet voor de consumentenmarkt maar helemaal toegesneden op het zware gebruik in het grondverzet en wegtransport. Deze heavy duty line van VDO werkt dan ook op 24 Volt. Vraag uw accountmanager of leverancier om meer informatie.